持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	CK-TA06/CK-TA08
※ お名前	₩ ₩
※ お名前 お	
※お買い上げ日 年 月 日 保証期間	※販売店名·住所
お買い上げ日より 本体1年	

修理メモ

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1.ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
- (口) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (八) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
- 二)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
- (木) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

愛情点検

長年で使用の電気ケトルの点検を!



こんな症状は

●ご使用中、コード・差込みプラグが 異常に熱くなる

●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談く ださい。

電気ケトル

型 CK-TA06 型 CK-TA08 型

取扱説明書



- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。お読みになったあとは、 大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

O DO TENS DISTER	
安全上のご注意	6
各部のなまえと扱い方	4

お使いになるまえに

使い方

湯を沸かす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
湯を注ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
残り湯を捨てる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
空だき防止	9

お手入れ

お手入れ		1	0
部品の交換・購入について・・・・・・・		1	1
● 内ぶたパッキンの交換・・・・・・・	٠	1	1
クエン酸洗浄 (ピカポット)・・・・・・・		1	2

困ったときに

商品Q&A · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٠		12
故障かなと思ったとき・・・・・	•	٠	13
仕様	•	•	14
アフターサービス	•	٠	15
お客様ご相談窓口・・・・・・・	٠	٠	15
保証書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		惠	夏表紙

●この商品は湯沸かし専用です。保温機能はついていません。

CK-TA型 © ®

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への音楽 財産への指案を主然に防止するため 必ずお守わいただくことを 説明しています。

■鳴った使い方をしたときに生じる合論や損害の程度を 次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れが ある内容です。

人は分解したり修理をしない

修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様

水に浸けたり、水をかけたりしない

流し台など水にぬれた場所に置かない

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

蒸気口・注ぎ口に触ったり、手や顔を

やけどの扱わがあります。特に乳幼児には触らせ

蒸気口をふきんなどでふさがない

分解禁止 少災・威雷・けがの原因になります。

MADRIE S/a-6-MENOREMETERATE

※ 感電・けがの恐れがあります。

ないようご注意ください。

近づけない

で相談家口にで相談ください。

注意 軽傷または家屋・家がゆこ〜。 注意 結びうく恐れがある内容です。

■お守りいたがく内容を、次の区分で説明しています。 してはいけない「禁止」内容です。

実行しなければならない 「指示 | 内容です。

軽傷または家屋・家財などの場害に

改造はしない。また修理技術者以外の 子供だけで使わせたり、幼児の毛の届く ところで使わない

禁止 やけど・威電・けがの恐れがあります。 コードや差込みプラグが傷んだり、コン ヤントの差し込みが緩い

> ときは使用しない 成果・ショート・祭火の

コンセントー 差込みプラグー

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり 東ねたり、高湯部に近づけたり、重いものを載 せたり 神み込んだり 加工したりするとコー ドが破場し、火災・威震の原因になります。

氷を入れて保冷用に使わない

直火(ガス台など)や電気ヒーター・ IHI開発などの上に載せない

禁止 ふたの変形・変色や故障の原因になります。

CCREA

湯がふきごぼれ、やけどの恐れがあります。 ふたを勢いよく閉めない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

潜水表示以上の水を えれない 温がふきこぼれ やけどの

恐れがあります。 本体を抱きかかえたり、傾けたり、揺すっ たり、ふたを持って移動や排湯をしない 湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。

雷気ケトルを転倒させない 滞が流れ出て、やけどの恐れがあります。

交流100V以外では使用しない 火災・熱雷の原因になります。

コードを傷つけない

結合が生じ、感雷・故障の原因になります。

らせないようご注意くがさい。

水以外のものを入れたり、沸かしたりしない 泡立ちが起こり、内容物がふき出して、やけどの の他げつきや腐食・フッ素被職がはがれる原因 になります。

牛乳・酒・スープ・備長炭・ティーバッグ・お茶の草 インスタント食品の原理 ルトルト命品のあたためや食材をポリ袋などに入 れて加熱する調理

本体接続部・電源ブレート接続部(金属部)に ピンなど金属片やごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。 本体接続部・雷道ブレート接続部(金属部) をなめさせない 感電・けがの恐れがあります。特に乳幼児には触

変色・変形の原因になります。

内ボたバッキンが白く変色したら交換する 傾けたり買って倒したときに湯が添れ出て、 AN THY SET THE

定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器員と併用すると分はコンセント報句

異常発熱して、発火の原因になります。 美込みプラグはコンセントの由まで

しつかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

着込みプラグの刃 (プラグの失機) お上75 刃の取付面にほごりが付着している場合は よくふく 火災の原因になります。

ふたは確実に関める 倒れたときに湯が添れ出て、やけどの恐れがあります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する その主主使用すると 整体・整小・収集・1十分の原用に なり走す。

<国営・お館を三 ●等込みプラグ・コードが異常に供くなる。

■コードに復かついたり 触れると道像したりしたかっ 本体が変形したり、異常に無くなる

本体から標が出たり、集前に耐くなる。 本体の一部が割れたり、無りくさいにおいがする ●蒸気が5分以上出続ける このような場合は、すぐに差込みブラグを抜いて、

▲注意

ふたを開けるとき 出る蒸気に触れない やけどの恐れがあります

使用中や使用後しばらくは高温部に触れない やけどの恐れがあります。

本体を持ち運ぶときは、ふた開閉つまみに 質中的なにい 禁止 ふたが開いて、けが、やけどの恐れがあります。

壁や家具の近くで使わない

蒸気主たは執予師や家里を傷め、変色・変形の

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない 火災の原因になります。

湯沸かし中は、湯を注がない 湯が飛び散りやけどの恐れがあります。

熱源のそばで使用しない 火災・故障の原因になります。

AFER

専用の電源プレート以外は使用しない 電源プレートは他の機器に転用しない 禁止 東た海外仕様の雷気製品に使用しない 故障・発火の原因になります.

販売店に必ず点絵・修理を依頼する

使用時以外は、第込みプラグをコンセント から抜く プラグを着く トナバ・やけど・終録劣化による感電・運電火災の

間内になります。 お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みブラグを抜くときは、コードを持たす に必ず先端の差込みブラグを持って抜く

感電・ショート・祭火の原因になります。

コード・差込みブラグが破損した場合には、 **危险が生じることのないように、製造者もし** くはその代理店に交換を行ってもらうこと

お願い

■空だきはしない) 火災・故障の原因になります。

■落とす、ぶつけるなどの衝撃を 与えない 故障・破損の原因になります。

■キッチン用収納棚などの上で 湯沸かしをする場合、蒸気が 天井部分に当たらないように 注意する

場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故 隙・変色・変形の原因になります。

■凍結する恐れのある場所に 放置する場合は、必ず内容 器の水を完全に捨てる 凍結による故障の原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる
■本体や電源ブレートを引き ずって移動しない 机などに傷がつく恐れがあります。

■操作部には水がかからない ように注意する 故障の原因に なります。

操作部






各部のなまえと扱い方







初めてお使いになるときや、長期間お使いにならなかった場合は、 一度湯を沸かし、注ぎ口から湯を捨ててで使用ください。

使いはじめは ブラスチックなどの においがすることがあり ますが、で使用とともに 少なくなります。

本体を雷道プレートに載せる前に



eミネラルウォーターや アルカリイオン水のご使用について

ミスラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると 水面に細かな深遊物や内容器に乳白色のザラザラした ものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル 分) であり、有害ではありません。

ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる 場合は、こまめにお用入れしてください。

- ●蛇口から水を直接入れたり 法し会に置いて存而を ぬらさないでください。(本体に水が入り故障の原因)
- ●木休および操作部に水がかからないように注意して ください。(水が入り故障の原因)
- 「満水表示」以上、水を入れないでください。 (蒸気口や注ぎ口から湯がふきごぼれる原因)
- ●水以外のものは3.れないでください。
- ●市販の水質改質材(帯など)やミネラル添加材を入 カア使用しないでください。 (かけらが結束り故障の原因)
- ●ふたが完全に関まっていることを確認してください。 ふたが完全に関まっていないと湯が沸いても雷源が 切れない場合があります。
- ●電源プレートに本体を載せたまま水を入れないで ください。(雷運ブリートに水がかかりが腐の原因)

本体を電源プレートに載せる

●ふたを閉める 面側のふた開閉つまみが「カチッ」と

音がするまで確実に押し込んでくだ ***1.).**



2 本体を電源プレートに載せる

本体接続部を雷源プレート接続部に 合わせて正しく載せてください。



差込みプラグをコンセントに差し込み 「ON」キー押す

● 差込みプラグをコンセントに 差し込む



/ 他の関目と併用すると分岐コンセント!

叙が異世祭味1.ア祭シオス恐れ

(2) 「ON! キーを押す

湯沸かしランプが点灯し、湯沸かしを開始します。 ●本体を雷道ブレートに正しく載せないと、「ON! キーを押しても湯沸かしを開始しません。



●やけどの恐れがありますので、 以下の内容をお守りください。 蒸気口にふきんをかけない 蒸気口から出る蒸気に注意する 湯沸かし中はふたを開けない 週沸かし中は週を注がない 湯沸かし中は移動させない

湯沸かしが完了すると

自動的に電源が切れる

ブザーが鳴り、湯沸かしランプが道行します。



- ●湯沸かしが完了するまでに電道を切る場合は、 「ON」 キーを押してください。 (ピッピッとブザーが辿り、雷浪が切れます。)
- ●保温機能はありません。

06型 約3分50秒 08型 約5分 (室温23°C・水温23°C・温水の場合)




●湯沸かし完了後は、差込みプラグをコンセント から抜いてください。(感像・けがの恐れ)

沸とう状態がおさまってから湯を注いでください。


湯沸かしランプが消灯していることを確認したあと

本体を電源プレートからはずし、 ハンドルを持ち、**レバーを押しながら** 傾けて湯を注ぐ

1 レバーを押しながら、傾けて湯を注ぐ




- 注ぎ口から湯が出ているときに、 レバーから指を離さないでくだ さい。湯が飛び散り危険です。 (やけどの恐れ)
- ●蒸気口から出る蒸気に注意して ください。(やけどの恐れ)
- 注ぐときは、本体底の本体接続 部に手を触れないでください。 (熱くなっていることがあり、 やけどの恐れ)



2 レバーを押したまま 本体を水平に戻す

(3) レバーから指を離す





レバーの押し加減で湯量が調節 できます。



- ●蒸気が出なくなったことを確認してから、レバーを 操作してください。(やけどの恐れ)
- ●レバーを操作していない状態であっても、本体を傾け たり、揺すったり、転倒させたりすると注ぎ口から湯 が出ることがありますので絶対にしないでください。 (やけどの恐れ)
- ●湯沸かし完了直後にふたを開けないでください。 (やけどの恐れ)
- ●一気に深く傾けて注がないでください。 (やけどの恐れ)
- ●注いでいる間はふた開閉つまみに触れないでください。 (やけどの恐れ)

残り湯を捨てる 使用後は湯を残さず、内容器を空にしてください。

ふたを開け、

ハンドルを持ち、 傾けて注ぎ口から残り湯を捨てる



- ●ぬれた手で差込みプラグ·電源プレート 接続部を持たないでください。 (ショート・感電の原因)
- ●ふたを開けるときは、蒸気口やふた内部 からのしずくが手にかからないように 注意してください。 (やけどの恐れ)
- ●操作部・本体・本体接続部に湯がかから ないよう注意してください。 (やけどや故障の原因)
- ●1日1回は残り湯を捨ててください。 (水アカ付着の原因)

空だき防止

内容器が空の状態で「ON」キーを押すと、過熱による事故を防ぐために空だき防止機能が働き、 自動的に電源が切れます。(ブザーが鳴り(ピッ×10回)、湯沸かしランプが消灯します。)



処置

内容器が十分に冷めてから水を入れ、再び「ON」キーを押す (やけどの恐れ)

お手入れ

必ず差込みブラグを抜き、残り湯を捨て、本体が冷めてから行ってください。



- ●底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)
 ●シンナー・ペンジン・みがき号・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。(かるた・みな異々 (フッ・金融) が低する(音田)
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- ●長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ボリ袋などに入れて保管してください。

本体・ふた・電源プレート

よく絞った柔らかい布で汚れを ふき取る

●丸洗いは絶対にしないでください。また、操作部・ 本体接続部・電源プレート接続部に水をかけない でください。(内部に水が入り、効準-さびの原因)



内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジで汚れを ふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄をする →P12

以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。 ●素さてF状の形点(キ・らいさで)がある

●乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している ●混を沸かしたとき、大きな音がする

●湯がにおう

使用される水質や湯沸かしの回数によって 汚れの状態は異なります。

本体接続部・電源プレート接続部・コード・差込みプラグ

乾いた柔らかい布で汚れを ふき取る



部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- ●消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- ●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認の うえ、お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP.15参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	BF369082M-00
別売品	ボット内容器洗浄用クエン酸 ピカボット(30g×4包入)	CD-KB03-J

内ぶたパッキンの交換 内ぶたバッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかい スポンジでふいてから取りつけてください。

内ぶたパッキンが 白く変色してきたら… 新しい内ぶたパッキン(有料)と 交換してください。

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、ふたと本体のすき間から湯が 流れ出てやけどの恐れがあります。 内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるときは、その他の部品が傷んで いることがありますので響性のお実体が4回数で1にお81にもかけなどがい。

はずし方

ふたをしっかり押さえ、内ぶたパッキンをはずす

お無し ◆ネジは綴めないでください。

つけ方

●内ぶた外周に内ぶたパッキンを引っかける●内ぶたパッキン全周を図の通りきっちりと けかいま



 内ぶたパッキンは強い力で 引っ張らないでください。 (破損の原因)
 内ぶたをはずした場合は

P内がたをはずした場合は、 内がたパッキンを取りつけ る前に内がたを正しく取り つけてください。



内ぶたパッキンの取付状態を確認してください。 D 正した限り ごけた技態 また幅から遅が濡れ出てやけどの恐れがあります。 (漢ラっている)



ノ酸洗浄(ピカポット)

泡立ち・ふきこぼれ防止のため弊社のビカボット (ボット内容器洗浄用クエン酸)を お使いください。(別売品) → P.11

- コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま 湯で溶かし、内容器に水といっしょに 満水表示(ママキホ▲)まで入れる
- ② ふたを閉め差込みプラグを接続したあと 「ON」キーを押して湯を沸かし、その状態 で約2時間置いておく
- 3 湯を捨てる
- 内容器および注ぎ口内部をすすぐために 水だけを沸かし、ふたを閉めた状態で湯を 捨てる

CHIEF !

- ●水は湯水表示以上入れないでください。 (のたどぼれの原因)
- ●汚れが落ちにくい場合は、繰り返し クエン酸洗浄をしてください。
- ●ミネラルウォーターやアルカロイオン 水をご使用になる場合は、内容器に力 ルシウムなどの汚れが付着しやすくな

また、内容器に付着した水アカなど の汚れをそのままにしておくと、湯津 かしの音が大きくなります。ミネラルウ になる場合はこまめにお手入れしてく

商品Q&A

水以外のものを入れてもいい 毎日湯はかえないといけない のですか? ミネラルウォーターやアルカリ イオン水を使用してもいいの ▶ ですか? クエン酸洗浄中に湯を飲んで ▶

しまった!!

▶ P.2 ▶ P 9 使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラ ザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)で あり、有害ではありません。こまめにお手入れしてください。 **▶** P6

故暗かなと思ったとき

修理を依頼される前に、 一度お願べください。

こんな	ときは	お調べいただくこと	(直	し	方
		差込みブラグがはずれていませんか?) (差込みブラ	グを差し込	んでくださり
通電しない		本体を電源プレートに正しく載せ ていますか?) (正しく戦せ	てください	
湯沸かしランフ	が点灯しない	「ON」キーを押しましたか?) ([ON] +-	を押してく	ださい。
「ON」キーが掛	操作できない	電源ブレート接続部に金属片やごみが 付着していませんか?) (金属片やご	みを取り除	いてくださ
		沸とう後すぐに「ON」 キーを押して いませんか?) [十分に冷ま	してからご	使用くださ
「ON」キーを押 するとブザーが ランプが消灯す	鳴り、湯沸かし	水は入っていますか? 空だき防止機能が働いています。	D.	内容器が十 再び「ON」: →P.9		
MINELL LIBERT	read Francisco	ふたが開いていませんか?) (ふたを確実	に閉めてく	ださい。
湯沸かしが完了せず、「ビッビッ ×2回」のブザーが鳴り、ランブ が消灯する		湯沸かしセンサーが汚れていませ んか?	Þ	よく絞った センサーの さい。		
注ぎ口や蒸気に こぼれる	コから湯がふき	水を満水表示以上入れていませんか?) (水を満水を	表示以下に	減らしてく
湯の中で膜状 している	のものが浮遊	水の成分(ミネラル分)によるもので、 内容器の腐食・フッ素被膜のはがれ ではありません。	Þ	クエン酸? ください。	→P.12	
内容器に乳白色のザラザラした ものがつく 湯沸かし中に大きな音がする		水の成分 (ミネラル分) によるもの で、内容器についた水アカなどの		お使いい 水の中に	含まれてし	いるうちに、 るカルショ
		汚れをそのままにしておくと、音が 大きくなります。		に付着して カ」と言わ	てきます。 つれている	が、内容を これは 「水フ らので、有音
内容器に赤さ 斑点がつく	び状や灰色の	水の中の鉄分によるもので、内容器 の腐食ではありません。	Þ	ではあり	ません。	
さ 内がたり	「ッキン	●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年 すき間から蒸気が漏れたり、白く変色し				
ふたの 消耗 樹脂部	ā	●ふたの樹脂部品は、ご使用にともない 安全な材料を使用していますが、樹脂 合は、交換(有料)してください。				
そ本体が	換くなる	湯温や室温が高い場合は本体外側が診 ありません。	均60	でになる場	合があり	ますが異常
	が熱くなる	●湯沸かし中は、コードが熱くなる場合だ	があ	りますが異れ	常ではあり	ません。
注ぐとき	や、ふたを開閉 に「カタカタ」と	●万一転倒した場合に、湯の流出を防」 ではありません。	止す	るためのお	もりの動	く音です。!

内容器 (フッ素加工) は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。 お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください

型		CK-TAO6	CK-TAO8
定格智	学 量	0.6L	0.8L
電	源	交流100 V	50/60Hz
消費	10 力	100	OW
コードの長さ		1.3	3m
外形寸法	本体のみ	幅23.5×奥行15×高さ19	幅23.5×奥行15×高さ21
(約cm) 電影ブレー		幅23.5×奥行15×高さ21	幅23.5×奥行15×高さ23
質量	本体のみ	約0.9kg	約1.0kg
貝 皿	電景ブレート	約1.1kg	約1.1kg

- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用は
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用 できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and fraguancy vary After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源模型不同 请勿使用于其它他区 早亦无注对此提供作后维修服务

此產品為針針日本國內直用交流電壓100V所設計。由於各關所使用電壓或電源箱直不同,請勿於其他他區使用。 另亦無注對此提供值後維修服務:

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 있습니다. A/S 또한 분가능합니다.

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い 必ず「販売店田およびお買い FIFE」をご確認のうえ、 お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお除みの うえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い Fiff日より1年間

ただし、内部たパッキンは消耗量のため、保証期間内でも「有料」 3 修理を依頼されるとき

《伊朗斯明明由》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご抽動くだ さい、保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫ 修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた し走す。

△ 補修田性能部品※の保有期間は 製造打 ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な ALC: 75 %

5 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「神緒料」は、於斯・拉節筋所の修理および部局や神・間略・修 理完了時の点棒などの作業にかかる費用です。 「部局代」は、修理に使用した部局および補助材料代です。 「出碼料」は、以足のある場所へ技術者を派遣する場合の音

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしな いでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 で転居やで贈答品などでお困りの場合は、終社の窓口「お客様で相談センター」にお願い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター

受付時間 9:00~17:00 月曜日~余曜日(祝日・整社休業日を除く) ●携帯雷託・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない雷話)

でのお問い合わせ・・・・・・・Tel (06)6356-2451 ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・Fax (06)6356-6143

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ Fax番号 | をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供しただく「お名前・ご住所・雷斯番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全 点検活動のために利用させていただく場合がでざいますのでで了金額います。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品ので購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/